



Connect

Doll stroller

- EN INSTRUCTION MANUAL
- RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

9651A



EAC



EN NOTE:


1. This stroller is not suitable for children younger than 3 years old.
2. This item is a toy and is not suitable for carrying babies, children or pets.
3. Remove all packages before giving this item to your children.
4. Assembly should be carried out by an adult to prevent the item from collapsing during use.
5. Store in a dry place at a positive temperature not lower than 5° C and relative humidity not more than 60%.
6. Do not play near fire sources, appliances with heating elements.
7. Regularly revise the mountings and conduct a technical inspection of the main parts.
8. Clean the surface of the toy by removing dirt with special detergents.

RU ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Коляска не рекомендуется для использования детьми младше 3-х лет.
2. Товар является игрушкой; предназначен только для игры и не подходит для перевозки детей или животных.
3. Удалите упаковочные материалы, прежде чем дать игрушку ребенку.
4. Сборка должна выполняться взрослым, чтобы избежать травм и предотвратить поломку коляски во время использования.
5. Храните в сухом помещении при плюсовой температуре не ниже 5° C и относительной влажности не более 60%.
6. Не играйте вблизи источников огня, приборов с нагревательными элементами.
7. Регулярно проверяйте крепления и осуществляйте технический осмотр основных частей.
8. Чистку поверхности игрушки проводите путем удаления загрязнения с помощью специальных моющих средств.

UA ПРИМІТКА:

1. Коляска не призначена для дітей молодше 3-х років.
2. Виріб є іграшкою і не підходить для перевезення немовлят, дітей або домашніх тварин.
3. Видаліть пакувальні матеріали перед тим, як дати товар дитині.
4. Монтаж повинна проводити доросла людина для запобігання травм і руйнування візка під час використання.
5. Зберігайте в сухому приміщенні при плюсовій температурі не нижче 5°C і відносній вологості не більше 60%.
6. Не грайте поблизу джерел вогню, приладів з нагрівальними елементами.
7. Регулярно перевіряйте кріплення і виконуйте технічний огляд основних частин.
8. Чищення поверхні іграшки здійснюйте шляхом видалення забруднення за допомогою спеціальних мийких засобів.



EN

1. Unfold the stroller.
2. Lock up the metal patch.
3. Lock up the safety locks.
4. Put the front wheel set through the hole on the plastic, then the clip and cap on top of nail to fix.
5. Assemble rear wheels: Put the wheel, clip and wheel cover into the rear axle.
6. Adjust the height of the handle you like by pressing the 2 buttons located on sides of handle.
7. Press down the direction change plastic, the handle can move forward and backward as shown.

RU

1. Разложите коляску.
2. Зафиксируйте металлическую накладку.
3. Зафиксируйте предохранители.
4. Вставьте комплект передних колес в отверстия в пластике, затем закрепите зажим и заглушку.
5. Соберите задние колеса: наденьте на заднюю ось колесо, зажим и заглушку.
6. Установите удобную для Вас высоту ручки при помощи нажатия 2-х кнопок, расположенных по бокам ручки.
7. Установите люльку.
8. Сдвинув вниз крепления, можно перекинуть ручку на другую сторону. как показано на рисунке.

UA

1. Розкладіть коляску.
2. Зафіксуйте металеву накладку.
3. Зафіксуйте запобіжники.
4. Встановіть комплект передніх коліс в отвори, потім закріпіть зажим і заглушку.
5. Зберіть задні колеса: надіньте на задню вісь колесо, затиск і заглушку.
6. Встановіть зручну для Вас висоту ручки за допомогою натискання 2-х кнопок, розташованих з обох боків ручки.
7. Встановіть люльку.
8. Потягнувши вниз кріплення, можна перекинути ручку на іншу сторону. як показано на малюнку.